

Firmenname

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 GefStoffV

Datum:

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

Unterschrift:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

FAVOSOL

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Entzündlich
- Behälter steht unter Druck
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen, nicht gegen Flammen oder glühende Körper sprühen.
- Lagerung bei Raumtemperatur in gut gelüfteten Bereichen. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Von Wärmequellen fernhalten, nicht rauchen, Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen
- Dämpfe sind schwerer als Luft, sie bilden mit Luft explosionsfähige Gemische.
- Nicht mit brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen sowie leichtentzündlichen Stoffen lagern.
- Bei unbeabsichtigter Freisetzung mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.
- Am Arbeitsplatz nur die jeweils für die Arbeiten notwendigen Mengen vorhalten.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL



Geeignete Löschmittel: Schaum, CO₂, Löschpulver, Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder seine Zersetzungsprodukte: Kann explosives Gas-Luft-Gemisch bilden. Bei Brand kann Kohlenmonoxid freigesetzt werden.

ERSTE HILFE



Allgemeine Hinweise: verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, Betroffene an die frische Luft bringen, ggf. Atemspende

Nach Einatmen: reichlich Frischluftzufuhr, bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen

Nach Hautkontakt: sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut spülen, bei andauernden Hautreizung Arzt aufsuchen

Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken, kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen

NOTRUF: 112

ERSTHELFER:

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Stoffspezifische Entsorgungsvorschriften beachten