

**GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG****FloraQUICK Fresh Desinfektionstücher****GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT****SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN**

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Behälter dicht verschlossen, kühl und trocken lagern.



Atemschutz: Nicht erforderlich.
Handschutz: NBR (Nitrilkautschuk), Butylkautschuk
Augenschutz: Schutzbrille
Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung



Spezifische Endanwendungen: Nur für gewerbliche Verbraucher.
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Atemschutz: Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.
Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.
Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter: A-P2
Handschutz: Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: DIN EN 374
NBR (Nitrilkautschuk), Butylkautschuk
Dicke des Handschuhmaterials $\geq 0,5$ mm
Durchbruchzeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen.
Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.
Die Tragezeitbegrenzungen gemäß Herstellerangabe sind zu beachten.
Geeigneter Augenschutz: Geeigneter Augenschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz
Korbbrille
Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Ruhe bewahren, Arbeit umgehend beenden, ggf. Geräte ausschalten, Gefahrenbereich verlassen, ggf. Türen schließen und Hilfe anfordern / Notruf betätigen.
112
Im Brandfall: Feuerwehr alarmieren, ggf. Entstehungs- oder kleinbrand mit Feuerlöscher bekämpfen, ggf. Feuerwehr einweisen.
Eigenschutz beachten.
Ungeschützte Personen fernhalten, ggf. Sammelplatz aufsuchen.

**ERSTE HILFE****Arzt:**
112

Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Bei Bewußtlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt: Augenlider geöffnet halten und Augen während mindestens 15 Minuten mit viel Wasser ausspülen. Arzt hinzuziehen.

Nach Berührung mit der Haut: Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Sofort mit viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Wenn bei Bewusstsein, viel Wasser trinken. Sofort Arzt hinzuziehen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung: Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.